付録C. エラーコード一覧表

コード	機能名称	検出後の動作	復帰方法	リレー出力先	エラー履歴
Er.01	過電流検出	運転停止	電源オフ	リレー①	保存する
Er.02	温度上昇異常	運転停止	電源オフ	リレー①	保存する
Er.03	ヒューズ断線	運転停止	電源オフ	リレー①	保存する
Er.04	自己診断:負荷ショート異常	運転停止	電源オフ	リレー①	保存する
Er.05	自己診断:サイリスタオープン	運転停止	電源オフ	リレー①	保存する
Er.06	自己診断:サイリスタショート	運転停止	電源オフ	リレー①	保存する
Er.07	CPU 異常	運転停止	電源オフ	（無し）	保存しない
Er.08	メモリ異常	運転停止	電源オフ	（無し）	保存しない
Er.09	非常停止	運転停止	自動復帰	（無し）	保存する（運転中のみ）
Er.10	電源電圧低下	運転停止	自動復帰	リレー②	保存する（運転中のみ）
Er.11	瞬時電圧低下	運転停止	自動復帰	リレー②	保存しない
Er.12	周波数異常	運転継続	自動復帰	リレー②	保存しない
Er.13	ヒータ断線	運転継続	自動復帰	リレー②	保存しない
Er.14	自己診断:負荷オープン異常	運転継続	運転停止	リレー②	保存しない
Er.16	変換ボード異常	運転継続	自動復帰	（無し）	保存しない

リレー①：制御端子台 1A-1C 間　リレー②：制御端子台 HA-HC 間